

INFIRE NEO - EASY

BODART & GONAY - LES ARTISANS DU FEU



BODART & GONAY

1. L'INFIRE 600 NEO : UNE NOUVELLE GENERATION D'APPAREIL INFIRE DE BODART & GONAY.

L'INFIRE 600 NEO est un appareil où toute la technologie est intégrée dans le volume du foyer.

Il se caractérise par :

• UN DESIGN LÉGER ET AGRÉABLE

- Très grande vitre,
- Commande intégrée, claire et discrète,
- Intérieur clair (skamolex).

• UNE FACILITÉ D'UTILISATION

- Régulation manuelle et thermostatique du feu, une seule commande intégrée pour piloter le thermostat,
- Régulation manuelle et adaptative de la ventilation : un sélecteur à deux positions permet de choisir le débit des ventilateurs.

• UN AGRÉMENT D'UTILISATION

- Un désenfumage toujours actif,
- Peu de cendres à évacuer par le cendrier,
- Flammes claires et lentes, présentes tout au long de la combustion.

• UN FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE

- Faible consommation électrique (maximum 6w),
- Chicane réglable pour une adaptation au tirage de la cheminée et donc un fonctionnement optimum.

• UN SILENCE DE FONCTIONNEMENT

- Ventilation à courant continu particulièrement silencieuse.



🔥 2. LES INFIRE EASY : UNE EVOLUTION MAJEURE DANS LA MAÎTRISE DE LA COMBUSTION.

Bodart & Gonay propose en standard l'EASY SYSTEM sur ses nouveaux **INFIRE 670,740,810 & 950**.

Cette technologie brevetée permet :

- **UNE REGULATION OPTIMALE DE LA COMBUSTION / UNE COMBUSTION OPTIMALE A CHAQUE INSTANT**
 - L'air de combustion est géré et réparti en permanence entre les différentes entrées du foyer . On assure ainsi, à chaque instant, une combustion optimale des bûches et des gaz qui sont émis.
 - **En mode manuel** : vous choisissez la quantité de chaleur désirée et Easy régule le feu pour qu'il vous la délivre en permanence.
 - **En mode automatique** : le système EASY adapte la puissance définie du feu en fonction de la température ambiante.
- **UNE GESTION DE LA VENTILATION**
 - **En mode manuel** : vous choisissez précisément le niveau de la ventilation. Si à un moment, ce niveau s'avère trop faible pour évacuer les calories, EASY augmentera momentanément la ventilation afin d'éviter toute surchauffe du foyer.
 - **En mode automatique** : l'utilisateur choisit que la ventilation adapte sa vitesse en fonction de la chaleur émise par le foyer.



INFIRE
740
EASY



INFIRE
950
EASY

L'EASY SYSTEM OFFRE BIEN D'AUTRES AVANTAGES

- Il favorise le démarrage du feu,
- La qualité de la combustion est telle que le propreté de la vitre est bien supérieure à ce que permet une combustion régulée manuellement,
- Le contrôle de la combustion permet d'utiliser le foyer dans des larges plages de fonctionnement,
- En cas de panne de courant, le système se met en sécurité, mais il autorise le feu à allure modérée.

3. L'INFIRE NEO - EASY : UNE NOUVELLE VISION SUR LA FLAMME

Grâce à la nouvelle structure de sa porte, la gamme **INFIRE NEO - EASY** offre une vision inégalée sur la flamme. Avec ses bords fins et la suppression du portillon, nous avons enlevé un maximum de métal visible pour que la flamme devienne le centre d'intérêt du spectateur.



TABEAU AVEC UN APERCU DES DIMENSIONS QUI SERONT DISPONIBLES

APPAREIL	DIMENSIONS				
	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Ø conduit mm	Plage de puissance kW
INFIRE 600 NEO	596	573	443	150	6 à 10 kW
INFIRE 670 EASY	666	573	452	150	6 à 11 kW
INFIRE 740 EASY	736	600	452	180	7 à 12 kW
INFIRE 810 EASY	806	600	452	180	7.5 à 13 kW
INFIRE 950 EASY	946	600	452	180	8 à 14 kW

TABEAU DES OPTIONS	IF 600 NEO	IF 670 EASY	IF 740 EASY	IF 810 EASY	IF 950 EASY
Cadre 4 mm	V	V	V	V	V
Cadre 30 mm 3 côtés	V	V	V	V	V
Cadre 30 mm 4 côtés	V	V	V	V	V
Cadre sur mesures	€	€	€	€	€
Habillage métal	€	€	€	€	€

V : OPTION AU CHOIX GRATUITE | € : OPTION PAYANTE

Appareils certifiés selon EN13229, conformes à l'AR du 12/10/10 (Belgique) phase III – Indice de performance environnemental l' : 0.4 à 0.5 (France)
Classe énergétique : INFIRE 600 NEO: A - INFIRE 670-740-810 & 950 EASY : A